

マイクリーン Eco 脱脂 R-41



水性リンス防錆剤、アルカリ性、希釈使用

食品添加物利用のアルカリ剤配合

マイクリーン Eco 脱脂 R-41 は、金属用のリンス防錆剤 (弱アルカリ性) です。マイクリーン Eco 脱脂 C-48 で洗浄した後のアルミニウム材質を保護する中和防錆剤です。作業性が早く、少量の使用で中和処理が簡単にできます。防錆効果が優れている為、アルミニウム材質の白化を防止します。

性	状	外	観	無色透明液体
		臭	気	無臭
		p	H	9.2 以上 (1%水溶液) [代表値]
		比	重	1.0 (20℃) [代表値]
	引	火	点	なし

使用方法

1. 使用前に均一になるように攪拌します。
2. マイクリーン Eco 脱脂 C-48 の希釈の程度に応じて、水で希釈します (原液～20 倍程度)。
3. マイクリーン Eco 脱脂 C-48 で洗浄した後、高圧洗浄機またはハンドスプレーにて噴霧して、5～10 分程度放置後、アルミニウム表面の水の pH を確認します。
4. 特にマイクリーン Eco 脱脂 C-48 の希釈の程度が低い場合、部品など小さい物や形状の複雑な物は、つけ置きが効果的です。5～10 分程度放置し、アルミニウム表面の水の pH を確認します。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得
本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

マイクリーン Eco 脱脂 R-41

作業上の注意事項

1. 取り扱いには保護手袋、保護眼鏡、エプロンなどの保護具を着用する。
2. 取扱場所は風通しのよい場所で行う。密閉された場所では十分な局所排気装置を設ける。
3. 皮膚に付着した場合は多量の水と石けん（鹼）で洗います。皮膚に刺激が生じた場合は医師の診察を受ける。
4. 目に入った場合は水で数分間注意深く洗います。コンタクトレンズを着用していて容易に外せる場合は外し、その後も洗浄を続けます。目の刺激が続く場合は医師の診察を受ける。
5. 水洗時に回収された水洗水は産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理する。
6. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 18L 18L タフテナー

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください