

ネオリバー S-921



環境対応型、非ジクロロメタン系、浸漬用 アルミサッシ用

ネオリバー S-921 は、アルミサッシに塗装された各種電着塗膜、静電塗膜に対応した剥離剤です。常温で浸漬して使用できます。冬季は液温が低くなり剥離能力が低下します。50℃までの加温が効果的です。ジクロロメタンを使用した製品に比べて環境にやさしく、即効性は劣りますが、蒸発も緩やかで剥離能力が長時間持続します。

性状	外觀	淡黄色液体
	臭気	芳香臭
	pH	適用外 (1%水分散液で 2.0[代表値])
	比重	1.1 (20℃) [代表値]
	引火点	沸点以上の加熱を続けると引火の可能性有り
	金属腐食性	アルミニウム以外の使用不可
剥離性能	有効塗膜	アルミサッシに塗装された各種電着塗膜、静電塗膜
	参考剥離時間	60分まで (20~50℃加温) 塗膜厚は標準 1回塗り

使用方法

1. SDS を必ず読んでから作業をします。
2. 使用前に缶を軽く振り均一になるように攪拌します。
3. 剥離テストを行い、浸漬時間、温度を決めておきます。素材のアルミニウムを剥離剤に長時間、暴露すると腐食します。
4. 剥離槽はステンレス (SUS304,316) 製が適しています。ジャケット式の 2 重の槽にして、剥離剤は直接加熱しない。
5. 剥離剤を容器 (剥離槽) に投入後、シールオイルを 3~5cm の層ができるよう注入します。目安は液表面積 1m² 当り 20~30L です。50℃までの加温ができます。
6. 完全に浸漬し、塗膜が軟化膨潤するか浮き上るのを確認してから引き上げます。
7. 槽から引き上げる時は、液切りを十分にします。圧力水などで塗膜を洗い流します。出来れば専用の水洗槽を設置して予備洗いをすると効率的です。再度浸漬して剥離する場合は、被剥離物の水分を出来るだけ取り除きます。必要以上に水分が入ると剥離能力が低下します。
8. 槽内に塗膜カスが増えると剥離能力が低下し、剥離剤の入れ替えが必要になります。定期的に塗膜カスを除去します。
9. 作業を行なわない時は槽にフタをして蒸発を防ぎます。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ネオリバー S-921

作業上の注意事項

1. 消防法では危険物には該当しませんが、成分に有機溶剤が含まれるため取扱作業は火気厳禁です。また絶対に 50℃以上に加温しない。
2. 有機溶剤を含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、十分な換気をする。
3. 剥離剤が皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネを、有機溶剤を直接吸い込まないように有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用する。
4. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の水で 15 分以上洗い流す。痛みがある場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合、そのまま放置すると失明のおそれがあるので、こすらず流水で 15 分以上洗い流す。コンタクトレンズははずして洗眼する。痛みや異常を感じたら医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気の場所で安静にします。意識がなくなる等重篤な場合は直ちに医師の診察を受ける。
7. ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
8. 水洗時に回収された塗膜と水洗水は有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
9. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

※低温時、保管中に結晶物が析出します。容器から取り出す場合はよく振ります。保管は地面への直置きを避けます。

荷 姿 16kg 18L アトロン缶

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください