

ネオリバー SP-751



従来型、ジクロロメタン系、刷毛塗り用 アクリル、ウレタン、エポキシ塗膜に有効 最強力 (劇物に該当)

ネオリバー SP-751 は、2液型エポキシ樹脂系およびカチオン電着塗膜など一般の剥離剤では、除去しにくい塗膜に有効です。最も強力な剥離性能を発揮します。医薬用外劇物のフェノールを含有する剥離剤です。

性 状 外 観	淡褐色粘稠液体
臭 気	刺激臭およびフェノール臭
p H	適用外 (1%水分散液で 2.4[代表値])
比 重	1.2 (20℃) [代表値]
引 火 点	なし
金属腐食性	鉄は錆の発生。亜鉛、マグネシウム、高張力鋼は使用不可

剥離性能	有効塗膜	特にエポキシ樹脂系、カチオン電着塗膜など
	標準使用量	300g/m ²
	参考剥離時間	10~30分 (20℃)
		塗膜厚は標準 1回塗り
		多層塗膜の場合は繰り返し作業なので、使用量は増えます

使用方法

1. SDSを必ず読んでから作業をします。
2. 使用前に缶を軽く振り均一になるように攪拌します。ウエスなどでキャップを覆いガスの抜けるのを待ってから開けます。
3. 取り出し容器は、ポリエチレン製容器、ステンレス製容器などが適しています。
4. 刷毛、ローラー等で、剥離剤をたっぷり塗付し一定時間放置する。塗膜が軟化又は浮き上ればスクレーパー、ヘラなどで掻き落とします。
5. 1回の作業で除去できない場合は繰り返し作業を行ないます。
6. 除去後は水洗いや水拭きして、剥離剤が残らないようにします。
7. 剥離後塗装される場合は、素地調整を行ないます。



三彩化工株式会社

<http://www.sansai.com>

ISO 9001・14001 認証取得

本社・工場

本社・工場 〒531-0076 大阪市北区大淀中 3-5-30
大阪(営) TEL 06-6451-7851(代) FAX 06-6451-1187
東京(営) TEL 047-455-3711(代) FAX 047-455-3722
名古屋(営) TEL 052-321-2051(代) FAX 052-322-3790
広島・福岡(駐) TEL 092-719-1756

ネオリバー SP-751

作業上の注意事項

1. キャップを取る時、剥離剤が噴出する危険があります。ウエスなどで覆い、ガスを抜いてからキャップを取ります。特に気温の高い時は内圧が上昇していますので注意する。
2. 中毒性のあるジクロロメタンを含有していますので使用に際しては風通しのよい場所か、十分な換気をする。蒸気は空気より重たく下に溜まりますので、作業の際には必ず下部の換気を行う。
3. 剥離剤が皮膚、粘膜にふれないように、保護手袋、保護メガネ、ジクロロメタンを直接吸い込まないように、有機溶剤用ガスマスクなどの保護具を着用する。
4. 皮膚に付いた場合は直ちに大量の水で15分以上洗い流す。痛みがある場合は医師の診察を受ける。
5. 目に入った場合、そのまま放置すると失明のおそれがあるので、こすらず流水で15分以上洗い流す。コンタクトレンズははずして洗眼する。痛みや異常を感じたら医師の診察を受ける。
6. 蒸気、ガスを吸い込んで気分が悪くなった場合は、新鮮な空気のある場所で安静にします。意識がなくなる等重篤な場合は直ちに医師の診察を受ける。
7. ポリエチレン、ポリプロピレンを除くほとんどの樹脂、ゴムなどを変形、溶解させます。
8. 使用した器具は乾かないうちに水、シンナー、弊社製品「ガンクリーナー」で洗浄します。放置すると固くなって再使用が困難になります。
9. 水洗時に規制対象物質ジクロロメタンが混入します。回収された塗膜と水洗水は特別管理産業廃棄物になります。有資格産業廃棄物処理業者にて処理します。
10. 直射日光や高温のところに置かない、風通しの良い冷暗所に保管します。

荷 姿 20kg 18L アトロン缶
4kg 4kg ポリ容器 (1箱 4缶入り)

適用法令及び詳細な注意事項につきましては SDS をご参照ください